



P.O. Box 535878  
Grand Prairie, TX 75053-5878

Gebührenfreie Nummer : 877 269 8490

## LEICHT ZU BEDIENENDE DIGITALE ZEITUHR GEBRAUCHSANWEISUNG

### BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN BEVOR SIE VERSUCHEN DIE ZEITUHR EINZUSTELLEN

*EINSTELLEN DER UHRZEIT UND/ODER DER PROGRAMMZEIT: DIE STUNDE – MINUTE – DER TAG LAUFEN AUTOMATISCH WEITER, WENN NACH 6 SEKUNDEN KEINE KNÖPFE GEDRÜCKT WERDEN.*

#### **EINSTELLEN DER TAGESZEIT**

- 1) Entfernen Sie die Schutzhülle, wenn vorhanden. Drehen Sie den in den im Batteriefach befindlichen Netzschalter auf "an".
- 2) Drücken Sie drei Sekunden lang auf den "+" oder "-" Knopf.
- 3) Der "STUNDE" Anzeiger wird beginnen aufzuleuchten. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Stunde einzustellen. Lassen Sie den Knopf los, wenn die gewünschte Stunde erreicht ist.
- 4) 6 Sekunden später wird der "MINUTEN" Anzeiger aufleuchten. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Minute einzustellen. Lassen Sie den Knopf los, wenn die gewünschte Minute erreicht ist.
- 5) 6 Sekunden später wird der "TAG" Anzeiger aufleuchten. Drücken Sie auf "+" oder "-", um den Tag einzustellen. Lassen Sie den Knopf los, wenn der gewünschte Tag erreicht ist. Warten Sie 6 Sekunden. Die Zeit ist eingestellt.

#### **EINSTELLEN DER ZUFUHRZEIT (ERSTES STELLEN)**

- 1) Entfernen Sie die Schutzhülle, wenn vorhanden.
- 2) Drücken Sie auf den "PROG" Knopf. Die erste Programmanzeigeziffer wird in der unteren linken Ecke der LCD-Anzeige anfangen aufzuleuchten.
- 3) Drücken Sie wieder auf den "PROG" Knopf und gehen Sie durch die erste Programmeinstellung. Der Stundenanzeiger wird anfangen aufzuleuchten. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Stunde einzustellen.
- 4) Drücken Sie auf "PROG", um die Stunde einzustellen und um zum "MINUTE" Anzeiger zu gelangen. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Minute einzustellen.
- 5) Drücken Sie auf "PROG", um die Minute einzustellen und zum "TAG" Anzeiger zu gelangen. Drücken Sie auf "+" oder "-", um durch die Tagesanzeigen zu blättern, bis Sie die gewünschte Kombination erreicht haben. Die Zeituhr wird wieder zur aktuellen Zeit- und Tagesanzeige schalten.

HINWEIS: Wenn Sie wollen, dass die Einheit jeden Tag der Woche zur selben Zeit in Betrieb ist, müssen Sie nur einen Programmkreis für diese Tageszeit einstellen. Es muss jedoch jeder Wochentag oben auf der LCD-Anzeige für diesen Kreis angezeigt sein.

#### **EINSTELLEN DER ZUFUHRZEITEN 2-16 (FÜR MEHRFACHE ZUFUHRN)**

- 6) Drücken Sie auf den "PROG" Knopf. Die erste Programmanzeigeziffer wird in der unteren linken Ecke der LCD-Anzeige anfangen aufzuleuchten.
- 7) Drücken Sie auf "+" um zum nächsten Programmkreis zu gelangen oder "-", um zum letzten Programmkreis zu gelangen.
- 8) Wiederholen Sie Schritte 2 bis 4 über den eingestellten Programmen 2 - 16. Wenn alle gewünschten Programme eingestellt worden sind, warten Sie nur 6 Sekunden, und die Zeituhr wird wieder die aktuelle Zeit und den Tag anzeigen.

#### **LÖSCHEN DER ZUFUHRZEITEN**

- 1) Drücken Sie auf den "PROG" Knopf. Drücken Sie auf "+" oder "-", um zu dem gewünschten Programmkreis zu gelangen, den Sie löschen wollen.
- 2) Drücken Sie so lange auf den "PROG" Knopf bis die Stunde und die Minuten gelöscht sind (3 Sekunden). Warten Sie! Die Zeituhr wird nach ungefähr zwanzig Sekunden zur aktuellen Zeit und dem Tag zurückkehren.

#### **ZUFUHRUMFANG**

- 1) Drücken Sie auf den "TEST" Knopf, die Zufuhrumfangsdauer wird angezeigt.
- 2) Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Dauer (1-30 Sekunden) einzustellen. Die Zeituhr wird nach 30 Sekunden wieder die aktuelle Zeit und den Tag anzeigen.
- 3) Die Zufuhrumfangsdauer kann auf 2 bis 30 für jedes der einzelnen 16 Programme eingestellt werden.

#### **NEUEINSTELLEN DER ZEITUHR**

Drücken Sie auf den gelben zurückgesetzten "R" Knopf. Die aktuelle Programmierung der Uhr wird auf Montag, 0.00 Uhr, eingestellt, und alle anderen Einstellungen werden auch neu eingestellt.

#### **TEST**

- 1) Drücken Sie auf den "TEST" Knopf, die Zufuhrumfangsdauer wird angezeigt.
- 2) Drücken Sie wieder auf den "TEST" Knopf, um den Test zu aktivieren. ACHTUNG! Es gibt eine Verzögerung von 5 Sekunden. Die Zeituhr zeigt nach ungefähr 30 Sekunden wieder die aktuelle Zeit und den Tag an.