Wichtiger Hinweis!

Lieber Nutzer der MMS Kamera in Deutschland

Für eine stabile Funkübertragung auf Ihr Handy oder PC per MMS empfehlen wir Ihnen eine

Prepaid Karte von Vodafone.

Dieser Provider liefert eine gute Netzabdeckung und **sichere Funkübertragung** der MMS.

Am besten lassen Sie die Prepaid Karte von Vodafone beim Kauf sofort im Telefonladen entsperren (kein PIN funktion mehr auf der SIM Karte!) und registrieren (per Handy einmalig ins Netz einloggen und Anruf tätigen).

Dann ist Ihre Prepaid SIM Karte optimal vorbereitet und kann verwendet werden.

Sollte die Funkverbindung im Display der Kamera als nicht optimal gekennzeichnet sein, oder die Karte nicht erkannt werden, probieren Sie bitte trotzdem an Ort und Stelle ein Foto und versenden Sie es. Aus Erfahrung wissen wir, dass mit Vodafone Karten der Versand trotzdem erfolgt!!

Sollte Ihnen die profile.ini Datei auf Ihrer SD Karte einmal verloren gehen und die Kamera die Datei nicht selbst neu erzeugen, können Sie auf unserer Webseite die Datei als pdf beim Produkt runterladen. Den Text Inhalt des PDF dann in Texteditor kopieren und mit Dateinamen profile.ini auf SD Karte speichern.

Die Konfigurationsdaten von vodafone lauten:

URL: http://139.7.24.1/servlets/mms

IP Adresse: 139.7.29.17

Port: 80

APN: event.vodafone.de