

VORBEREITUNG DES FALLENALARMS:

Bei der Micro SIM Karte den PIN Code ausschalten und in den Kartenhalter unterhalb des Batteriefaches einlegen. In das Batteriefach 4 Stück AA Batterien polrichtig einlegen. Einer der beiden Magnete auf die Vorderseite [SETUP] des Gerätes anbringen und warten bis die rot/grüne LED aufhört zu blinken, dauernd leuchtet und ein Pieps hörbar ist. Ein 2G-GSM Empfang muss vorhanden sein. Jetzt ist der Fallenalarm bereit zur Programmierung.

Fehlermeldungen: Wenn PIN der SIM Karte nicht ausgeschaltet ist, piepst der Fallenalarm. In diesem Fall die SIM Karte in ein Handy einlegen und PIN der SIM Karte laut Handy Anleitung ausschalten. Wenn beim Anbringen des Magneten auf [SETUP] ständig ein Doppelpieps zu hören ist, sind die Batterien bereits fast leer. Neue Batterien verwenden.

ZUR PROGRAMMIERUNG SENDEN SIE WIE UNTEN BESCHRIEBEN EIN SMS VON IHREM HANDY ZUR RUFNUMMER DES FALLENALARMS:

1. Die Rufnummern der Teilnehmer eingeben:
Senden Sie ein SMS: #0000#020#+436641234# (+436641234 = als Beispiel einer Rufnummer). Geben Sie Ihre Rufnummer mit der Landeskennzahl +43 für Österreich oder +49 für Deutschland hier ein. Wenn Sie mehrere Handys vom Fallenalarm allarmieren möchten, auf gleiche Weise weiteren Rufnummern eingeben. Bis zu 5 Rufnummern können eingegeben werden, welche vom Fallenalarm per SMS + Anruf alarmiert werden sollen. Möchten Sie abfragen welche Rufnummern im Fallenalarm bereits eingegeben wurden: Senden Sie ein SMS: #0000#120# Sie erhalten als Antwort ein SMS mit den Rufnummern welche im Fallenalarm programmiert sind. Möchten Sie eine eingegebene Rufnummer im Fallenalarm löschen: Senden Sie ein SMS: #0000#021#+436641234# (+436641234 = als Beispiel einer Rufnummer). Sie erhalten als Antwort ein SMS welche Rufnummer im Fallenalarm gelöscht wurde.
2. Die Uhrzeit beim Fallenalarm einstellen: Senden Sie ein SMS: #0000#050#0830# (0830 = als Beispiel für 8:30 Uhr). Stellen Sie bei jeder Entnahme oder Wechsel der Batterie die Uhrzeit neu ein. Sie erhalten als Antwort ein SMS.
3. Die Alarmierung und tägliche Reportmeldung vom Fallenalarm einstellen: Wenn Sie nur eine Alarmierung und keinen Report haben möchten: Senden Sie ein SMS: #0000#031#0# Alarmierung per Anruf und SMS. Alarm Erinnerung nur per Anruf Senden Sie ein SMS: #0000#030#0# Alarmierung per SMS. Alarm Erinnerung per SMS. Wenn Sie einen Anruf als Alarmierung und täglichen Report möchten Es entstehen keine Kosten wenn der Anruf bei Report nicht angenommen wird: Senden Sie ein SMS: #0000#031#1#0730# wenn Sie z.B um 7:30 Uhr einen Anruf möchten. Senden Sie ein SMS: #0000#031#2#0730#1900# wenn Sie um 7:30 Uhr und 19 Uhr einen Anruf möchten. Geben Sie die gewünschte Anruf Uhrzeit wie oben beschrieben an. Wenn Sie ein SMS als Alarmierung und täglichen Report möchten: Senden Sie ein SMS: #0000#030#1#0830# wenn Sie z.B um 8:30 Uhr ein SMS möchten. Senden Sie ein SMS: #0000#030#2#0830#1800# wenn Sie um 8:30 Uhr und 18 Uhr ein SMS möchten. Geben Sie die gewünschte SMS Uhrzeit wie oben beschrieben an. Sie erhalten immer ein Antwort SMS wenn die Änderung erfolgreich war.

4. Weitere Einstellungen beim Fallenalarm ändern: Mit den unter Punkt 1 bis 3 angegebenen Einstellungen haben Sie die für die Funktion wichtigen Parameter beim Fallenalarm eingestellt. Sie können aber noch weitere Einstellungen wie folgt beim Fallenalarm vornehmen: Passwort ändern: #0000#000#1234# z.B. neues Passwort = 1234 Wenn Sie das Passwort von Werksseitig 0000 auf Ihr Wunschpasswort ändern möchten. Sie müssen dieses Passwort dann bei allen SMS Befehlen an Stelle der #0000#... eintragen. Name ändern: #0000#010#mein_LTA# Es dürfen die Ziffern 0-9, die Klein- und Großbuchstaben A-z und das Trennzeichen _ verwendet werden. Kein Leeres Feld sondern das Trennzeichen _ zwischen den Namensteilen verwenden! (z.B. #mein_LTA#) Es sind maximal 16 Zeichen erlaubt. Dieser Name wird dann im Alarm SMS an Ihre Handys angezeigt. [„mein_LTA“ is alarming!]

Dauer der Abhörzeit: #0000#040#1# #1# = 6 Stunden, #2# = 12 Stunden, #3# = 24 Stunden Wenn vom Fallenalarm ein Alarm gemeldet wird, kann diese angerufen werden und die Geräusche der Umgebung sind hörbar. Hier wird diese Funktion eingeschaltet und eingestellt wie viele Stunden dies in Funktion eingeschaltet ist. Abhören abschalten: #0000#040#0# Um die Abhörfunktion auszuschalten. Mikrofon einstellen: #0000#060#5# 1-5 möglich, #1# = geringste, #5# = maximale Empfindlichkeit Status abfragen: #0000#110# Um die beim Fallenalarm eingestellten Parameter abzufragen. Sie erhalten ein SMS mit dem Status.

Zum Beenden der Programmierung den Magnet von [SETUP] abziehen. Wenn 10 Minuten lang kein Befehl gesendet wird, geht die LTE-Box in den Ruhemodul und die LED erlischt. Zur Fortsetzung der Einstellungen den Magnet abziehen und neuerlich anbringen.

DER BETRIEB DES FALLENALARMS:

Scharfstellen: Den großen Magnet für hohe Zugkraft oder den kleinen Magnet für geringere Zugkraft auf der Unterseite des Fallenalarms im Feld [ARM] anbringen. Es beginnt die rot/grüne LED für 3 Minuten zu blinken. Dies gibt Ihnen Zeit das Seil zum Magnet in die richtige Position zu bringen ohne einen Alarm auszulösen wenn der Magnet dabei abgezogen wird. Nach den 3 Minuten macht der Fallenalarm einen Doppel Pieps und schaltet die LED ab. Der Fallenalarm ist jetzt bereit.

Alarm Auslösung: Wenn der Magnet durch die Lebend Wildfalle vom Fallenalarm abgezogen wird, sendet diese ein SMS mit dem Text [„Name der LTE-Box“ is alarming!] an die eingestellten Rufnummern. Bei Einstellung „CALL IN“ ruft die Box dann alle Rufnummern kurz an und legt nach 5 Sekunden selber auf.

Reinhören: Jetzt kann der Fallenalarm durch drücken auf das [grüne Telefon Symbol] in der LTA-App auf Ihrem Handy (rechts unten neben der blinkenden roten Alarmglocke) angerufen werden und die Geräusche in der Umgebung der LTA-Box sind hörbar. Wenn beim Anruf ein störender Ton zu hören ist, liegt es an einem zu schlechten GSM Signal. Hier empfehlen wir unbedingt die Verwendung einer externen Antenne.

Alarm Erinnerung: Wenn der Magnet von der LTA-Box abgezogen bleibt, wird zur Erinnerung 24 Stunden lang alle 2 Stunden je nach Einstellung ein SMS an alle Rufnummern gesandt oder ein Anruf getätigt.

Alarm beenden: Senden Sie ein SMS: #110312#