

Aufbau- und Bedienungsanleitung Aluminiumsitzleiter



Leiterbefestigung am Baum

- ① Öffnen Sie die Gurttasche bis sie gerade ist. Schieben Sie den Gurt durch die Öffnung ein.
- ② Ziehen Sie den Gurt so weit es geht durch die Öffnung.
- ③ Ziehen Sie jetzt das Gurtende durch den Schlitz im Ratschenrand zurück.
- ④ Bewegen Sie die Ratsche hin- und her um den Gurt zu spannen.
- ⑤ Wenn der Gurt gespannt ist, klappen Sie die Ratsche zusammen, bis sie einrastet.
- ⑥ Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie den Federverschluss nach oben und ziehen Sie gleichzeitig am Gurt.

Warnung!! Setzen Sie sich nicht auf den Sitz, bevor die Leiter mit den Ratschen gesichert ist!
Max. Belastung der Leiter 100 kg.

